



Baumit Baumacol Strap / Hydroizolační páska

Hydroizolační páska pro místo styku podlahy a stěny



Výrobek Těsnicí páska z příčně roztažitelné a podélně stabilní polyesterové tkaniny, s výztužnou tkaninou, určená k vyztužování hydroizolačních stěrek Baumacol v místech styků podlah a stěn. Výztužná tkanina přesahuje pásku po obou stranách a umožňuje snadné zapracování.

Složení Modifikovaná polyesterová tkanina, termoplastický elastomer

Použití V exteriéru a interiéru před lepením obkladů a dlažeb, pro flexibilní vyztužování hydroizolačních stěrek Baumit Baumacol Protect, Baumacol Protect 2K a Baumacol Proof ve stycích podlah a stěn.

Norma:	EN ISO 9001:2008
Barva:	modrá
Šířka:	120 mm (šířka pásky), hydroizolační šířka 70 mm
Tloušťka:	0,7 mm
Gramáž:	600-800g. m ⁻²

Způsob dodání role, 10 bm
role, 50 bm

Skladování V suchu a chladnu, nevystavovat slunečnímu záření, max. 24 měsíců.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Podklad Podklad musí splňovat platné normy. Musí být suchý, čistý, soudržný, bez prachu, nečistot, uvolňujících se částic, mastnoty a výluhů, nevyhovující klempířské prvky nahradit. Případné nerovnosti vyrovnat nebo reprofilovat. Podklad předem opatřit vhodným základním nátěrem, např. Baumit SuperPrimer.

Zpracování Baumit Baumacol Strap se ukládá celoplošně do čerstvé vrstvy hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Protect, Baumit Baumacol Protect 2K, nebo Baumit Baumacol Proof. Nejprve do vnitřních koutů uložit do vrstvy hydroizolační stěrky vnitřní hydroizolační rohy Baumit Baumacol InCorner Plus a vnější rohy se opatřit vnějšími hydroizolačními rohy Baumit Baumacol ExCorner Plus. Následně osazené rohy vyhladit špachtlí s oblými rohy a přebytečný tmel rozetřít do plochy. Následně stejným způsobem do hydroizolační stěrky vložit hydroizolační pásku Baumit Baumacol Strap, se vzájemnými přesahy min. 50 mm (je nutné nanést vrstvu hydroizolační stěrky i na koncové části již osazených rohů). Hydroizolační pásku vyhladit špachtlí s oblými rohy a přebytečný tmel rozetřít. Případné napojování pásky řešit s přesahem min. 50 mm a s podtmelením hydroizolační stěrkou. Po osazení všech hydroizolačních pásek a rohů dokončit celoplošnou aplikaci hydroizolační stěrky.

Upozornění a všeobecné pokyny Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Dodržovat platné normy, směrnice, technické listy zabudovávaných výrobků a Technologický předpis pro Baumit Baumacol - Systém pro lepení obkladů a dlažeb.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.